


# Wie lese ich meinen Zähler ab?

## Beispiel Stromzähler



In der Regel sind wir, die Stadtwerke Lüz, als örtlicher Netzbetreiber Eigentümer der Zähler. In dieser Eigenschaft erfolgt die Ermittlung der Zählerstände durch unsere Mitarbeiter. Wenn Sie allerdings Ihre Verbräuche selbst im Blick behalten möchten, soll Ihnen dieses Informationsblatt helfen, die Zählerstände richtig abzulesen.


Wichtig für die eindeutige Zuordnung der Zählerstände ist immer die **Zählernummer**, die sich gut lesbar auf dem Zähler befindet, oftmals erkennbar an der Bezeichnung „Nr.“ oder auch „Eigentum ...“. Im Zweifelsfall vergleichen Sie die Nummer einfach mit Ihrer letzten Rechnung, dort ist die Zählernummer in jedem Fall angegeben.

## Beispiel Gaszähler



Den **Zählerstand** können Sie bei den gängigen Zählern (Eintarif- und Doppeltarifzähler) ganz einfach an einem mechanischen Rollen-Zählwerk ablesen. Dabei lesen Sie bitte grundsätzlich nur bis zur Kommastelle ab. Diese ist meistens mit einer roten Markierung oder auch einfach mit einem Komma gekennzeichnet. Bei den Stromzählern wird der Zählerstand in Kilowattstunden (kWh), bei Gas- und Wasserzählern in Kubikmetern (m<sup>3</sup>) angezeigt.

## Beispiel Wasserzähler



Inzwischen werden auch zunehmend digitale Zähler, sogenannte Smart Meter, eingesetzt. Diese werden in ein Kommunikationsnetz eingebunden und zeigen den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit an.

Um den tatsächlichen Verbrauch seit der letzten Jahresablesung zu ermitteln, nehmen Sie Ihre Jahresrechnung zur Hand und ziehen Sie den darauf angegebenen letzten Zählerstand vom abgelesenen Stand ab.

Bei Fragen zur Ablesung rufen Sie uns einfach unter Tel. (038731) 501-0 an.